


SHARP®

DVDビデオプレーヤー

形名 ディービー エスエフ

DV-SF70P

取扱説明書



DVD
VIDEO®

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

DOLBY
DIGITAL

ds
DIGITAL OUT

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(4ページ)
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

はじめに

接続のしかた

再生のしかた

いろいろな再生

ダイレクト再生

再生に切りかえる

画面表示

設定をかえる

故障かな?

その他

はじめに

ページ

・安全にお使いいただくために	4
・使用上のお願い	10
・付属品（必ずお確かめください）	12
・ディスクについて	13
・再生できるディスク	13
・ディスクの構成	14
・おもな特長	15
・各部のなまえ	16
・リモコン乾電池の入れかた	18
・表示部について	19

接続のしかた

・テレビとの接続	20
・アナログオーディオ機器との接続	21
・デジタル入力端子付きアンプとの接続	22
・ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続	23

再生のしかた

・DVD、オーディオCD、ビデオCDの再生	24
・早送り／早戻しをする（サーチ）	26
・停止したところから再生する（つづき再生）	27

いろいろな再生

・チャプターやトラックを頭出しする（スキップ）	28
・一時停止（静止）	28
・コマ送り再生	29
・スロー再生	30
・繰り返し再生（リピート再生）	31
・繰り返し再生（A-Bリピート再生）	32
・プログラム再生	33
・ランダム再生	34
・ディスクメニューを使う	35
・タイトルメニューを使う	36
・VRモード（ビデオレコーディングフォーマット）記録のDVD-RWディスクを再生する	37

希望するところから再生する（ダイレクト再生）

・希望するチャプターまたはタイトルからの再生	38
・希望するタイムカウントからの再生（タイムサーチ）	39
・希望するトラックからの再生	40

再生中に切りかえる

ページ

・音声(言語)をかえる	41
・字幕(言語)をかえる	42
・アングル(カメラアングル)をかえる	43
・ズーム再生(画面上で拡大)	44
・MP3ディスクの再生	45
・MP3ディスクを希望するトラックから再生する	46
・MP3ディスクをプログラム順に再生する	46
・MP3ディスクをランダム再生する	47

再生中の情報を見る(画面表示)

・画面表示の切りかえ	48
・再生情報の表示	48
・バーチャルサラウンド設定	49
・マーカー設定	49
・デジタルガンマ	49
・黒レベル設定	49

設定をかえる(セットアップ)

・設定一覧(出荷設定)	50
・言語設定	51
・言語コード一覧表	54
・映像設定	55
・音声設定	58
・パレンタル設定(視聴制限)	61

故障かな？と思ったときは

・ここをお調べください	63
-------------	----

そ の 他

・仕 様	64
・保証とアフターサービス	65
・お客さまご相談窓口のご案内	66
・索 引	67

はじめに

接続のしかた

再生のしかた

いろいろな再生

ダイレクト再生

再生中に切りかえる

画面表示

設定をかえる

故障かな？

その他

安全にお使いいただくために

はじめに
安全にお使いいただくために

ご使用の前に「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視し誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告



注意

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。





しなければならないことを表しています。



警告


■煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- 本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■不安定な場所に置かない

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



■表示された電源電圧で使用する

- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると火災・感電の原因となります。




警告

■本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない


- こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- 水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。




■内部に物や水などを入れない

- 本機の開口部(通風孔、ディスプレイ開閉口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。




- 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■雷が鳴り出したら電源プラグには触れない

- 感電の原因となります。



■電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

- そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



安全にお使いいただくために



はじめに

安全にお使いいただくために

警告


■電源コードを破損するようなことはしない

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



■キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
- 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目にあたると視力障害を起こす原因となります。




注意

■本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。



■油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



⚠ 注意

■ ディスクトレイ開閉口に手を入れない

- 小さなお子さまがディスクトレイ開閉口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。




■ 移動させるときは必ず接続コードを外す

- 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクは取り出しておいてください。
- 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。ケガや故障の原因となることがあります。




■ 冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない

- つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。




■ 重いものを置かない

- この機器に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。




■ 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

- 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。



■ 本体をテレビやオーディオ機器と接続したときは電源を入れる前にテレビやアンプの音量を最小にする

- 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



安全にお使いいただくために

⚠ 注意


■ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

- 飛び散ってけがの原因となることがあります。




■お手入れのときは電源プラグを抜く

- 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。



■旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く

- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。




■3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

- 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



■電池を入れるときは極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖) の向きに注意する

- 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



■指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

- 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



⚠ 注意


■ 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

- コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。




■ テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜く

- 電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。



■ 長時間、音が歪んだ状態で使わない

- スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。




■ 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあります。




■ 電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

- 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



■ 電源コードを熱器具に近づけない

- コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電の原因となることがあります。




結露(つゆつき)について

■結露ってどうなるの？

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。
これを**結露(つゆつき)**と呼びます。

このプレーヤーを

- 寒い所から暖かい所へ急に移動させたとき。
- 暖房を始めたばかりの部屋で操作するとき。
- 湿気の多い所で使うとき。
- エアコンのそばなど、直接冷風の当たる場所で使うとき。
など、内部で**結露**が起こったり、内部のレンズにつゆ(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。



■よく乾燥させてからお使いください。

このようなときは、**電源ボタン**を「入」にしたまま、しばらく**乾燥**のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。乾燥すると、正常に動作するようになります。

■結露が起こりそうなときは、よく乾燥させてからお使いください。

このプレーヤーを移動させたあとなどはすぐに使用せず、**電源ボタン**を「入」にしたまま、しばらくは**乾燥**のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。



ディスクの取り扱い

■再生面(虹色に光っている面)に触れないように持ちます。

■紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。

■直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)

■使用後は、所定のケースに入れて、たてて置いてください。




ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。

■指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。

■お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

■ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

■次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[➡ 13ページ]をご覧ください。



プレーヤーの置き場所や取り扱い

■高温状態をさけてください。

窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。



■砂に注意しましょう。

砂浜や砂ぼこりの多い所で使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。



■携帯電話、トランシーバーなどの強い電波を発生するモノの近くに置かないでください。電波の影響でこのプレーヤーが動かなくなります。

■テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビから離してください。

■ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからディスクを取出し、電源を切ってください。



■長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて作動させてください。

■国外では使えません。

このプレーヤーは日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This DVD player is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

リモコンの取り扱い

■乾電池の交換時期

リモコンで操作できる距離が短くなってきた場合は、乾電池が消耗しています。

すべて同時に新品に交換し、新旧を混ぜて使用することは避けてください。

付属の乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。

■リモコン保管時のご注意

長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り外してから保管してください。

プレーヤーやリモコンのお手入れ

■ベンジン、シンナーなどでふかないでください。

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。アルコール/ベンジン/シンナーなどでふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

■キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、濡れた布で仕上げてください。

■化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。

■キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。

■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

レーザーピックアップについて

■この取扱説明書の該当部分と、故障かな？と思ったときはよくお読みになり、操作を行っても正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。点検・清掃については、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

修理について

■このプレーヤーが動作しなくなった場合は、ご自分で分解や修理をしないでください。

電源プラグを抜き、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。


本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。


付属品 (必ずお確かめください)




リモコン



映像・音声コード



単3乾電池(2個)



取扱説明書・保証書

この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

DVD DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)

DVD-RW DVD-RWのVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録のディスクで楽しめる機能を表します。
VRモード

CD オーディオCDで楽しめる機能を表します。

VCD ビデオCDで楽しめる機能を表します。

MP3 MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

ちょっと一言!



操作上、気を付けていただきたい情報を表します。



用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

ディスクについて

再生できるディスク

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号     上記リージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオディスク	音 声 + 映像 (動画)	12cm盤
		8cm盤
DVD-R/DVD-RW* DVDレコーダーで記録されたディスク  	音 声 + 映像 (動画)	12cm盤
		8cm盤
ビデオCD NTSC方式のビデオCD  	音 声 + 映像 (動画)	12cm盤
		8cm盤
音楽用CD 	音 声	12cm盤
		8cm盤 (シングル)
CD-R/CD-RW* 音楽CDフォーマット、 MP3ファイル形式で記録されたディスク  	音 声	12cm盤
		8cm盤

- ・ディスクレーベル面に上記ロゴマークが入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合は、再生できない場合があります。
- ・また、再生できた場合でも、画質、音質の保証は致しかねます。
- ・ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態により再生ができない場合があります。

DVD-R/RWディスクの再生について

- ・再生できるDVD-Rディスクは、ビデオモードで記録されているディスクです。
- ・再生できるDVD-RWは、ビデオモードまたはVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されているディスクです。
- ・DVD-R/RWディスクは、本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。
- ・ビデオモード、VRモード、ファイナライズ等、DVD-R/RWについて詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。







RW COMPATIBLE この表示は、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。

ちょっと一言! DVDビデオディスク



- このプレーヤーは、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなどの、ほかの方式で記録されたディスクは再生できません。
- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。(リージョン番号が2以外でも「ALL」と表記されているディスクは、再生できます)。

DVDビデオディスクに表示されている マーク

音声記録方式 	複数の音声トラックが収録されていることを示すマークです。マーク内に記載されている数字は、ディスクに収録されている音声数を示します。	マルチアングル機能表示 	マルチアングル機能を有するディスクであることを示すマークです。マーク内に記載されている数字は、アングル数を示します。
サブタイトル表示 	ディスクに収録されている字幕言語数を示すマークです。マーク内に記載されている数字は、字幕言語数を示します。	映像アスペクト比表示 	アスペクト比切り替え可能な画面タイプを示すマークです。
リージョン番号  	再生可能地域番号を表示しています。		

ちょっと一言!



- 上記のディスク以外は再生できません。
- 8cmアダプター(オーディオCD用)は使わないでください。故障の原因となります。
- DVD-R/RW、CD-R/RWを再生するとき、ディスクの記録状態が記録用機器、ディスク自体の状態、ディスクとの相性によっては再生できないことがあります。
- CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

ディスクについて

ディスクの構成

DVD



ディスク上のデータは、**タイトル**と呼ばれる部分に分けられており、また各**タイトル**は、**チャプター**というさらに小さな部分に分けられ、それぞれにタイトル番号またはチャプター番号が与えられています。

一部のディスクでは、再生条件があらかじめ設定されており、お客様の操作よりもこの再生条件の方が優先されます。ご自分が選択した機能が希望どおりに実行されない場合には、ディスクに付属されている説明書をお読みください。

オーディオCD

ビデオCD






オーディオCDやビデオCD上のデータは、**トラック**と呼ばれる部分に分けられ、それぞれにトラック番号が付けられています。



CD-R/RW (MP3ファイル形式)

MP3のデータは**グループ**と呼ばれる部分に分けられ、各**グループ**は**トラック**という小さな部分に分けられています。MP3データ作成の際、アルバムやトラックは**階層**に分けて記録させることができます。(記録方法はMP3レコーダの説明書をご覧ください。)本機では8階層まで認識することができます。



ビデオCDについて

ビデオCDには下記の2種類のソフトがあり、それぞれ操作や機能が違います。

■ PBC対応でないソフト (バージョン1.1)

音楽用CDと同様に操作します。映像と音楽が再生できます。

■ PBC対応ソフト (バージョン2.0)

対話型、検索機能などソフト固有のメニューがついており、メニュー画面にしたがって多様な再生ができます。

- PBCとはプレイバックコントロールの略称です。
- ビデオCDバージョン2.0 (PBC対応ソフト) には、再生をコントロールするための信号が記録されています。このDVDプレーヤーでPBC対応ソフトを再生すると、PBC機能により、ディスク固有のメニュー画面を使って動画や静止画再生を可能にします。
- PBC (プレイバックコントロール) 対応ソフトはそれぞれ操作が異なります。操作方法についてはソフトに付属の説明書に従ってください。
- PBC対応ソフトは説明書やケースに種類が記されています。

ご注意

- PBC対応ソフト再生時は、PBC機能が優先され、DVDプレーヤー側の設定 (希望するところからの再生やリピート再生) は、機能しません。

ドルビーデジタル [➡ 59ページ]

- ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [➡ 60ページ]

- デジタルシアターシステムズ社が開発した、原音に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

早送り、早戻し、静止、コマ送り再生、スロー再生 [➡ 26～30ページ]

- 静止画再生、早送り再生、早戻し再生、スロー再生、コマ送り再生などの再生ができます。

ランダム再生(オーディオCD) [➡ 34ページ]

- 本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生することができます。

プログラム再生(オーディオCD) [➡ 33ページ]

- 本機は、トラックの順番をプログラムして、お好きな順番で再生することができます。

DVDメニュー言語切り換え [➡ 51ページ]

- DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、メニューに表示する言語が選択できます。

自動電源オフ機能 [➡ 50ページ]

- 初期設定でオートパワーオフ機能を[オン]に設定した場合、一時停止、停止状態で35分間入力がないと、電源が自動的に切れます。

希望する言語で字幕を表示 [➡ 51ページ]

- 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [➡ 43ページ]

- 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されている場合には、希望するカメラアングルを選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択

[➡ 41、58～60ページ]

- 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [➡ 61ページ]

- パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましくないディスクの再生を、制限することができます。

ディスクの自動判別

- DVD、ビデオCD、オーディオCD、MP3を自動的に判別して再生します。

スクリーンセーバー

- 何も操作しない状態が5分以上続くと、スクリーンセーバー機能が働きます。

MP3再生 [➡ 45ページ]

- CD-RやCD-RWに記録されたMP3ファイルを再生することができます。

バーチャルサラウンド [➡ 49ページ]

- バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

DVD-RW(VRモード)ディスク再生

- VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-RWディスクを再生することができます。

プログレッシブ [➡ 21ページ]

- 接続したテレビがプログレッシブ映像に対応して

いるとき、従来方式のインターレーススキャン方式より、ちらつきの少ない高密度の画像を楽しむことができます。

画面表示 [➡ 48ページ]

- 各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に表示します。また、リモコンを利用してテレビ画面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効になっている機能を確認することができます。

ダイレクト再生 [➡ 38ページ]

- チャプターサーチ：ユーザーが指定したチャプターを頭出しすることができます。
- タイトルサーチ：ユーザーが指定したタイトルを頭出しすることができます。
- トラックサーチ(*1)：ユーザーが指定したトラックを頭出しすることができます。
- タイムサーチ(*1)：ユーザーが指定したタイムを頭出しすることができます。

リピート [➡ 31ページ]

- チャプター：再生中のディスクのチャプターを繰り返して再生することができます。
- タイトル：再生中のディスクのタイトルを繰り返して再生することができます。
- トラック：再生中のディスクのトラックを繰り返して再生することができます。
- オール(オーディオCD、ビデオCD(*1))：再生中のディスク全体を繰り返して再生することができます。
- A-B：ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して再生することができます。
- ディスク(MP3)：再生中のディスク全体を繰り返して再生することができます。

ズーム [➡ 44ページ]

- 2または×4に拡大した画面を表示させることができます。

マーカー [➡ 49ページ]

- ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

つづき再生 [➡ 27ページ]

- 再生をストップした位置からつづけて再生を再開することができます。

デジタルガンマ [➡ 49ページ]

- 暗くて見づらい部分を明るく見やすくすることができます。

ビットレート表示 [➡ 48ページ]

DRC [➡ 59ページ]


黒レベル [➡ 49ページ]

- 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくできます。

(*1)PBC対応のビデオCD再生時は、PBC機能が優先され、DVDプレーヤー側の設定(希望するところからの再生やリピート再生)は、機能しません。


各部のなまえ

前 面



後 面


電源プラグ



1. 電源ボタン [24ページ]
・電源を入／切します。
2. 開/閉ボタン [24ページ]
・ディスクトレイを開閉します。
3. 再生ボタン [25ページ]
・ディスクを再生します。
4. 停止ボタン [25ページ]
・再生を停止します。
5. スキップ (早戻し／早送り) ボタン [26、28ページ]
・再生中に押すとチャプターやトラックの頭出しをします。
・再生中に2秒以上押すと早送りサーチ／早戻しサーチになります。
6. トレイ [24ページ]
・ディスクをセットします。
7. リモコン受光部 [18ページ]
8. 表示部 [19ページ]
9. リージョン番号 [13ページ]
・本機のリージョン番号は2です。
10. 光デジタル音声出力端子 [22ページ]
・光デジタル音声入力端子付きの機器と接続します。
11. 同軸デジタル音声出力端子 [22ページ]
・同軸デジタル音声入力端子付きの機器と接続します。
12. 音声出力端子 [20ページ]
13. 映像出力端子 [20ページ]
14. S映像出力端子 [20ページ]
・S映像入力端子付きのテレビと接続します。
15. プログレッシブ切換スイッチ [21ページ]
・D映像入力端子付きのテレビと接続します。
16. D1/D2映像出力端子 [20ページ]
・D映像入力端子付きのテレビと接続します。

リモコン

リモコン発光部



1. 電源ボタン [24ページ]
・電源の入／切に使用します。
2. 画面表示ボタン [48ページ]
・再生情報を表示します。
3. 本体表示明/暗ボタン [19ページ]
・表示部の明るさを変更します。
4. ガンマ/黒レベルボタン [49ページ]
・画面で暗いところを明るくします。
5. ズームボタン [44ページ]
・DVD (VCD) 再生画像の一部を拡大します。
6. 字幕ボタン [42ページ]
・字幕 (言語) を切り換えます。
7. トップメニューボタン [36ページ]
・DVDディスクの最上層のメニューを表示します。
8. カーソルボタン (4方向) [35ページ]
・画面での設定に使用します。
9. リターンボタン [47ページ]
・1つ前の設定画面に戻ります。
またMP3ディスクでプログラムの内容を記憶した状態で停止するときに使用します。

10. 数字ボタン [35、38ページ]
・各設定、選択などに使用します。
11. クリアボタン [32、33ページ]
・各設定の取り消しに使用します。
12. 早戻しボタン [26ページ]
・お好みの位置まで戻します。
13. ダイレクトボタン [38ページ]
14. 停止ボタン [25ページ]
・ディスクの再生を止めます。
15. 一時停止/静止ボタン [28ページ]
・ディスクの再生を一時的に止めます。
また、コマ送りするときに使用します。
16. 早送りボタン [26ページ]
・お好みの位置まで進めます。
17. 再生ボタン [25ページ]
・ディスクの再生を始めます。
18. スキップボタン [28ページ]
・お好みの場面や曲の頭出しをします。
19. A-Bリピートボタン [32ページ]
・お好みの部分だけを繰り返し再生します。
20. リピートボタン [31ページ]
・再生中のディスク、タイトル、チャプター、トラックの繰り返し再生をします。
21. 決定ボタン [35ページ]
・選択した項目を確定するときに使用します。
22. メニューボタン [35ページ]
・DVDやPBC対応ビデオCDのディスクメニュー画面を表示します。
23. アングルボタン [43ページ]
・再生画のアングル (角度) を変更します。
24. 音声ボタン [41ページ]
・音声 (言語) を切り換えます。
25. モードボタン [33、49ページ]
・プログラム再生画面、ランダム再生画面に切り換えるときに使用します。(CD、MP3)
・バーチャルサウンドを設定するときに使用します。
26. マーカーボタン [49ページ]
・頭出ししたい箇所を指定します。
27. 初期設定ボタン [51ページ]
・各設定に使用します。
28. 開/閉ボタン [24ページ]
・トレイの開閉をします。


ちょっと一言!



■ リモコンへの電池の入れ方、操作方法については、18ページをご覧ください。


リモコン乾電池のいれかた

1



リモコン裏側のフタをはずす


2



乾電池を入れる

- (+) (−)を確かめる
- (−)側を先に入れる

3



フタを付ける

ちょっと一言!



- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- リモコンのボタン名表示パネルには透明保護シートが貼ってあります。一部はがれたり、気泡が入っていても不良ではありません。文字が見にくい場合は透明保護シートをはがしてお使いください。
- 付属の単3乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。


リモコンの操作方法



センサーにむけて
操作してください。

操作可能範囲

距離-本体正面より7m以内
角度-本体正面より左右30度以内、
上下15度以内




ちょっと一言!



- リモコンは発光部を本体のリモコン受光部に向け、本体正面で約7m以内のところから操作してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い光をあてないようにしてください。誤動作の原因となります。

表示部について



動作時のディスプレイ表示について

電源を入れたとき		トレイを閉めたとき	
ディスクが入っていないとき		ディスク読み込み中	
トレイを開けたとき		電源を切ったとき	

1. リピート表示[31ページ]

リピート機能がONになっているときに点灯します。

2. A-Bリピート表示[32ページ]

A-Bリピート機能がONになっているときに点灯します。

3. 再生表示

入っているディスクが再生されているときに点灯します。

4. 一時停止表示

入っているディスクが一時停止状態になると点灯します。

5. タイトル/チャプター/トラック/再生時間表示

現在再生されているディスクの経過時間を表示します。チャプターかトラックを切り換えると、新しいタイトル、チャプターまたはトラックの番号が表示されます。

6. PBC表示

PBC対応のビデオCDがトレイに入っているときに点灯します。

7. VCD/CD表示

CD：CDがトレイに入っているときに点灯します。

VCD：ビデオCDがトレイに入っているときに点灯します。

8. DVD表示

DVDがトレイに入っているときに点灯します。

ちょっと一言！




■ リモコンの本体表示明/暗ボタンを押すと表示部の明るさを変えることができます。

テレビとの接続


接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。




S映像入力端子付テレビをお使いの場合

黄色の映像コードで接続する代わりにS映像コード（市販品）を使用して接続します。
さらに鮮明な映像を楽しむことができます。



コンポーネント映像入力端子(D端子)付テレビをお使いの場合



ちょっと一言! ■ テレビのコンポーネント（色差）入力端子がY、C_B/P_B、C_R/P_Rのピンジャックタイプの場合は、市販のコンポーネントビデオケーブル（D-ピンプラグ×3）をご使用ください。プログレッシブ切替スイッチが「入」のとき、映像端子とS映像端子からは正常な映像信号が出力されませんので、テレビをD端子映像入力に切替えてご使用下さい。（映像端子出力は黒画面になります。）

コンポーネント映像入力端子(D端子)とは？

- コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターがあります。この端子にこのプレーヤーを接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

プログレッシブ切換スイッチの設定(工場出荷時は“切”)

- 接続するテレビに合わせてスイッチを正しく設定してください。テレビがプログレッシブスキャン方式(525p/480p)に対応している場合、本機のD1/D2端子を使って接続し、スイッチを“入”に合わせてください。またテレビをプログレッシブモードに設定します。通常の(プログレッシブスキャン方式に対応していない)テレビをお使いの場合は、本機のスイッチを“切”に合わせてください。
・テレビモニターの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。


プログレッシブスキャン方式とは？

- プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレーススキャン方式に対して、よりちらつきの少ない高密度の画像をお楽しみいただけます。

ちょっと一言！




- ワイドテレビ(16:9)に接続した場合はこのプレーヤーの設定を変更する必要があります。
[➡ 55～57ページ]
- このプレーヤーはテレビに直接接続してください。ビデオを間に挟んでテレビに接続したり、録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。
- 本機はハイビジョン対応のコンポーネント(Y/Pb/Pr)映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。(映像は写りません。)




アナログオーディオ機器との接続

接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。



オーディオ機器



音声出力端子: 右(赤)/左(白)へ

アナログ音声入力端子へ

(市販品)


* テレビとの接続に付属品をお使いの場合は、市販品をお求めください。

デジタル入力端子付きアンプとの接続

接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、同軸デジタルケーブル（市販品）またはオーディオ用光デジタルケーブル（市販品）をご利用ください。



ちょっと一言！




- 各音声モードに対応していないアンプをご使用の場合は、「設定をかえる」で、音声設定の[ドルビーデジタル]、[DTS]を[オフ]にセットしてください。（工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]）正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[➡ 58～60ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。

光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電氣的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

光デジタルケーブルについて

- 光デジタルケーブル(市販品)をお求めになるときは、あらかじめ接続されている機器の端子形状をご確認ください。光角形プラグと光ミニプラグがあります。
- 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。長さは3m以下のものを使用してください。プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。




ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続

接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

5.1チャンネルドルビーデジタルサラウンド、またはDTSサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーにこのプレーヤーを接続することで高品質のサラウンド音声をお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、(市販の)同軸デジタルケーブル、または(市販の)オーディオ用光デジタルケーブルをご利用ください。



ちょっと一言!



- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 58～60ページ]
- DTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[DTS]を[ビットストリーム]にしてください。[➡ 58～60ページ]
- ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[DPCM]、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[➡ 58～60ページ]


本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
「ドルビー」「Dolby」およびダブルD(Dolby)記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。

4

再生ボタンを押す


- 自動的にトレイが閉じて、ディスクの最初のチャプター、またはトラックから再生が始まります。すでにトレイが閉じられているときも再生ボタンを押します。
- メニュー画面が記録されているDVDやビデオCDを再生すると、画面表示されたメニューを使って、再生することができます。35, 36ページの項をご覧ください。
- DVD-RW(VRモード) 記録のディスクに、オリジナル、プレイリスト画面から直接お好みのタイトルを選んで再生することができます。
[➡ 37 ページ]



5

再生をやめるときは停止ボタンを押す

■ 停止



画面に下記の表示が出た場合は、63ページをご覧ください。

ディスクエラー

--ディスクを取り出してください。--
再生可能なディスクを挿入してください。

リージョンエラー

--ディスクを取り出してください。--
この地域での再生は禁止されています。

パレンタルエラー

--ディスクを取り出してください。--
現在のパレンタル設定では再生が制限されています。

ちょっと一言!




- このプレーヤーの動作中にTV画面の右上に「禁止アイコン」が表示されることがあります。これは、禁止されている操作がDVDプレーヤーかディスクに対して行われていることを警告するためのものです。
- ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜き取り、コードを差し込みなおしてから再生を再開してください。
- 再生プログラム信号が備わっているようなある種のタイトルを使っているDVDの場合は、2番目のタイトルから再生が始まったり、こういったタイトルを飛ばして再生をしたりすることがあります。
- メニュー画面対応DVDやPBC（プレイバックコントロール）対応ビデオCDはそれぞれ操作が異なります。操作方法についてはソフトに付属の説明書に従ってください。[➡ 14、35ページ]
- オートパワーオフを「オン」に設定しているときは、35分以上何も操作しないと自動的に電源が切れます。
- PBC（プレイバックコントロール）対応ビデオCDでPBC再生を行わない場合は停止ボタンを押し、数字キーを押してから再生してください。PBC再生を解除した後、再度PBC再生を行うときは停止ボタンを2回押し、再生ボタンを押して下さい。ディスクを取り出した場合もPBC再生に戻ります。
- 二層ディスクの場合、レイヤーの変わり目で一瞬画像が静止することがあります。

再生のしかた

早送り／早戻しをする（サーチ）

DVD CD VCD MP3 DVD-RW
VRモード



再生のしかた
早送り・早戻し（サーチ）



1

再生中に▶▶ ボタンか◀◀ ボタンを押す (DVDやビデオCDの音声は出ません。)

- DVDの場合は▶▶ ボタンまたは◀◀ ボタンを押すたびに、4段階に再生速度が変わります。
- ビデオCDの場合の再生速度は×2、×8、×30の3段階です。
- オーディオCDの場合の再生速度は×16のみです。
- MP3の場合の再生速度は×8のみです。



- 本体で操作するときには、▶▶（早送り）ボタンまたは◀◀（早戻し）ボタンを2秒以上押します。2秒以上押すたびに再生速度が変わります。

2

再生ボタンを押すと通常の再生速度に戻る

ちょっと一言！



- 画面に表示される早送り/早戻しの速度表示は目安です。ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- タイトルをまたぐサーチはできません。

停止したところから再生する（つづき再生）


DVD CD VCD MP3 DVD-RW

VRモード

1

再生中に停止ボタンを押す

- 再生が停止し、次いで画面中央に「つづき再生メッセージ」が表示されます。



■ 停止

リジューム オン

続きから再生する時は、「再生」ボタンを押してください。
先頭から再生する時は、もう一度、「停止」ボタンを押してから、「再生」ボタンを押してください。

2

再生ボタンを押す

- 停止した位置から、つづけて再生されます。

▶ 再生

ちょっと一言！



- 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき再生機能は解除されます。
- PBC（プレイバックコントロール）対応ビデオCDの場合、つづき再生はできません。再生中に停止ボタンを押し、数字ボタンを押すとPBC機能を解除できます。PBCを解除すると本機の電源を切った後でもつづき再生をすることができます。
- 電源を切ってもつづき再生の情報はきえません。
- MP3の場合はトラックの先頭から再生されます。
- PBC再生に戻る場合は、停止中（リジュームオフ）から再生ボタンを押します。

再生のしかた

停止したところから再生する（つづき再生）

チャプターやトラックを頭出しする（スキップ）

DVD CD VCD MP3 DVD-RW
VRモード

1

再生中に▶▶ボタンか◀◀ボタンを押す

- DVDの場合は、チャプターの頭出しができます。
- ビデオCDや音楽CD、MP3の場合は、トラックの頭出しができます。




○ 一次のチャプターを頭出しします。

または



○ 現在のチャプターを頭出しします。
さらに押すと前のチャプターに戻ります。



ちょっと一言！



■ タイトルをまたぐスキップができないディスクがあります。

一時停止（静止）

DVD CD VCD MP3 DVD-RW
VRモード

1

再生中に一時停止ボタンを押す

- DVDやビデオCDは静止画再生となります。
- 音楽用CDやMP3は一時停止となります。


一時停止/静止



2

再生を再開するには再生ボタンを押す

▶ 再生



コマ送り再生

DVD VCD DVD-RW
VRモード

1

一時停止中にもう一度、一時停止ボタンを押す

● このボタンを押すたびに、コマ送りされます。

一時停止/静止



2

再生ボタンを押すと再生に戻る



※コマ戻しを行うことはできません。



いろいろな再生

スロー再生

DVD VCD DVD-RW
VRモード



1

再生中に一時停止ボタンを押す

- 静止画再生となります。


一時停止/静止



2

再生を一時停止している間に▶▶ ボタンか◀◀ ボタンを押す（音声は消音のままです。）

- スローモーションモードで再生が行われます。
- ▶▶ ボタンか◀◀ ボタンを押すたびに3段階に再生速度が変わります。画面に表示されている速度を見ながらお好みの速度を選択します。



- 本体で操作するときは、▶▶（早送り）ボタンまたは◀◀（早戻し）ボタンを2秒以上押します。2秒以上押すたびに再生速度が変わります。

3

再生ボタンを押すと通常の再生速度に戻る


ちょっと一言！



- オーディオCDのスロー再生はできません。
- ビデオCDの逆方向のスロー再生はできません。
- ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。

繰り返し再生（リピート再生）

DVD CD VCD MP3 DVD-RW
VRモード




1

再生中にリピートボタンを押す




DVDの場合

- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生します。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。




オーディオCD、ビデオCDの場合

- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生されます。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。



MP3の場合

- グループまたは1つのトラック、ディスク全体が繰り返し再生されます。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。



オーディオCDやMP3ファイル形式のCD-R/RWのプログラム／ランダム再生中にリピートボタンを押し、「 オール」にするとプログラム／ランダム再生が繰り返し実行されます。

ちょっと一言！



- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- “リピート”の設定をした以外のタイトル、チャプター、トラックに移ったときは、この設定は消去されます。
- PBC（プレイバックコントロール）対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタンを押すとPBC機能を解除し、リピート再生することができます。

いろいろな再生

繰り返し再生（リピート再生）

いろいろな再生

繰り返し再生（A-Bリピート再生）

DVD CD VCD DVD-RW
VRモード

お好みのシーン（A-B間）を繰り返し再生するように、設定することができます。

1

再生中に繰り返し再生したい開始点（A）でA-Bリピートボタンを押す

● 開始点（A）が設定されます。

A-B リピート



2

リピート再生の最終点にしたい箇所（B）で、再度A-Bリピートボタンを押す

● 選択されたシーン（A-B間）が繰り返し再生されます。



A-B リピート



3

A-Bリピート再生を終わらせるには、A-Bリピートボタンを押してリピート再生をオフに切り換える

A-B リピート



1 2 3


ちょっと一言！



- DVDの場合、A-Bリピート再生は、現在のタイトル内にも設定することができます。
- オーディオCDやビデオCDの場合、A-Bリピート再生は、現在のトラック内で設定することができます。
- DVDの場面によっては、A-Bリピート再生機能を利用できない場合もあります。
- 設定されたA開始点をキャンセルするには、クリアボタンを押します。
- PBC（プレイバックコントロール）対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタンを押すとPBC機能を解除し、A-Bリピート再生することができます。
- MP3でのA-B リピート再生はできません。

ランダム再生

CD



1

停止中にモードボタンを押す


- プログラム設定画面が表示されます。



2

モードボタンをもう一度押す

- ランダム設定画面が表示されます。



3

再生ボタンを押す

- ランダム再生が始まります。



ちょっと一言!



- ランダム再生中は、プログラム再生はできません。


ディスクメニューを使う

DVD VCD


PBC対応
ソフト

DVDの中にはそのディスクの内容を表示するガイダンスメニューや、音声、言語などを設定するメニューなど、そのディスク独自のメニューが入っているものがあります。

(例)



- 表示される内容はDVDやビデオCDによって異なります。ここでは一般的な操作の例を示しています。



1

メニューボタンを押す

- ビデオCDの場合は、リターンボタンを押してください。
- ディスクメニューが表示されます。


メニュー



2

希望するタイトルを選択する

- カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]を押してセッティングを変え、決定ボタンを押します。
- ディスクによっては、数字ボタンが有効な場合があります。
- ビデオCDの場合数字ボタンを押してください。



3

選択したタイトルから再生が始まる

いろいろな再生

ディスクメニューを使う

DVD

1

- [トップメニュー](#)



2

-


- メニューボタンを押してDVDメニューを呼び出します。
- トップメニューボタンを押してタイトルメニューを呼び出します。

- メニューの内容と、この内容に基づいた各メニューの役割りは、ディスクによって異なっています。詳細についてはディスクに付属の説明書を参照してください。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録のDVD-RWディスクを再生する

DVD-RW
VRモード

ビデオレコーディングフォーマットで記録されたDVD-RWディスクにプレイリストを設定しているときは、“オリジナル”、または“プレイリスト”を選択して再生することができます。



1 停止中にメニューボタンを押す

- 現在設定されているメニューが表示されます。

メニュー




2 ◀/▶ ボタンを押してオリジナル、またはプレイリストを選択する

- プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面にプレイリストは表示されません。
- オリジナルとプレイリストを切り換えると、つづき情報(リジューム)は解除されます。

3 ▲/▼ ボタンを押して希望するタイトルを選択し、決定ボタンを押す

- 選択したタイトルの再生が始まります。



ちょっと一言!



- DVDレコーダーで録画して作られたタイトルをオリジナルと呼びます。
- オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルをプレイリストと呼びます。
- ビデオレコーディングフォーマットのディスクは、DVD-RWディスクを使ってプログラム編集など、DVDレコーダーならではの機能を楽しむための録画モードです。
- ディスク名/タイトル名は25文字まで表示できます。英数、アルファベットのみ表示可能で、その他認識できない文字はアスタリスクで表示されます。

いろいろな再生

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録のDVD-RWディスクを再生する

希望するところから再生する(ダイレクト再生)

希望するチャプターまたはタイトルからの再生


DVD DVD-RW
VRモード

1

再生中にダイレクトボタンを押す

- チャプター選択画面が表示されます。


ダイレクト



2

タイトル番号を変更する場合は、もう一度ダイレクトボタンを押す

- タイトル選択画面が表示されます。



3


数字ボタンを押して希望するチャプターまたはタイトル番号を入力する

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがあるときに1桁のチャプターやタイトルを選ぶときは、「0」ボタンを押してから希望の数字を押してください。

例) チャプター: 1 → 01

- 1桁のチャプターやタイトルしかない場合は、その数字を押してください。

例) チャプター: 1 → 1



3

1
2

スキップボタン(◀◀、▶▶)の使い方

再生中または再生が一時停止中に▶▶ボタンを押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばして次のチャプターが再生されます。◀◀ボタンを一回押すと、そのときに再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。再生が始まってから2秒以内に◀◀ボタンをもう一回押すと一つ前のチャプターに戻ります。

ちょっと一言!



- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
- 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.を選択し、再生されます。
- 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。

希望するところから再生する（ダイレクト再生）

希望するタイムカウントからの再生(タイムサーチ)

DVD

CD

VCD

DVD-RW

PBC非対応
ソフト

VRモード

1

再生中にダイレクトボタンを3回押す

- タイムサーチ画面が表示されます。
- ビデオCD、オーディオCDはダイレクトボタンを2回押します。


ダイレクト



2

数字ボタンを押して希望するタイムカウントをセットする

- 例： 1時間23分30秒
1→2→3→3→0



ちょっと一言！



- DVDの場合、再生中のタイトルの中でのタイムサーチとなります。他のタイトルへのタイムサーチはできません。
- ビデオCDやオーディオCDの場合、同一トラック内でのタイムサーチとなります。CD(ディスク)全体としてのタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、希望するタイムカウントからの再生ができないものがあります。
- 特定の時間だけのタイムサーチができないディスクがあります。また、プレーヤーが停止モードのときもできません。

ダイレクト再生


希望するタイムカウントからの再生

再生中に切りかえる

音声(言語)をかえる

DVD CD VCD DVD-RW
VRモード

DVDプレーヤーには、希望する音声(言語)およびサウンドモードが選択できる機能が備えられています。



1

再生中に音声ボタンを押す

音声




2


さらに音声ボタンを押して希望する音声(言語)を選択する

- 音声(言語)は、そのディスクに複数の音声(言語)が含まれている場合に切り換えることができます。
- 二重音声(二カ国語)で録画されているDVD-RW(VRモード)では、主音声、副音声、主音声+副音声を切り換えることができます。


オーディオCD、ビデオCDの場合



DVDの場合



DVD-VRの場合



....

ちょっと一言!



- DVDによっては、複数の言語が入っていても音声ボタンが作動しないことがあります(例えばディスクメニュー上で言語の設定ができるDVDがあります)。DVDにより操作が異なります。操作方法については、DVDに付属の説明書に従ってください。
- 音声ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語がDVDに含まれていません。
- 電源投入時やDVD交換時は、「セットアップモード」で選択されている言語に戻ります。選択された言語がDVDに含まれていないときは、そのDVDで決められている言語が選ばれます。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- DTS音声で記録されたオーディオCDはサウンドモードを切り換えることができません。

再生中に切りかえる


音声(言語)をかえる

再生中に切りかえる

字幕(言語)をかえる

DVD

DVDプレーヤーには、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。

**1**



再生中に字幕ボタンを押す

字幕

**2**

さらに字幕ボタンを押して希望する言語の字幕を選択する

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合は、字幕(言語)を切り換えることができます。
- 字幕(言語)は、再生中のDVDに1つの言語しか含まれていない場合は、切り換えることができません。



...

- 字幕ボタンを押すと字幕(言語)が、字幕1、字幕2...と含まれているすべての言語に切り換わります。
- 字幕(言語)オン/オフの切り換えは次のように行なうことができます。
 1. 字幕ボタンを押す。
 2. カーソル(◀/▶)ボタンを押す。

再生中に切りかえる

字幕(言語)をかえる

ちょっと一言!




- DVDディスクメニューで字幕(言語)の設定をするDVDがあります。(DVDにより操作が異なります。操作方法については、DVDに付属の説明書に従ってください。)
- 字幕ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語の字幕がDVDに含まれていません。
- 電源投入時やDVD交換時は、「セットアップモード」で選択されている言語に戻ります。選択された言語がDVDに含まれていないときは、そのDVDで決められている言語が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- “なし”が画面上に表示されたときは、字幕はそのシーンに入っていません。

アングル（カメラアングル）をかえる


DVD

DVDプレーヤーには希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。



1

再生中にアングルボタンを押す


- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、画面右上にアングルアイコン（)が表示されます。画面上にこのアイコンが表示されているときに、カメラアングルを変更できます。
- 異なるカメラアングルから記録された画像がDVD上にはない場合には、カメラアングルを変更できません。この場合、画面には「禁止アイコン」があらわれます。

アングル



2

アングル番号が画面上に表示されている間にアングルボタンを押す



ちょっと一言！



■ 約5秒後に画面表示が消えます。

■ アングルアイコンの設定をオフにしている場合は「アングルアイコン」は表示されません。アングルアイコンの設定をオンにしている場合は「アングルアイコン」は常時表示しています。

[➡ 55～57ページ]

再生中に切りかえる

アングル（カメラアングル）をかえる

再生中に切りかえる

ズーム再生（画面上で拡大）


DVD

VCD

DVD-RW

VRモード

画像は、お好みにより画面上で×2または×4の大きさに拡大できます。



1

再生中にズームボタンを押す

- 画面中央で画像が拡大されます。
- ズームボタンをくり返し押すと、2段階の切り換えができます。


ズーム



2

ズーム再生中にカーソル（▲/▼/◀/▶）ボタンを押すと、ズームする部分が移動する

- ズームフレームを中心から移動させることができます。--上下左右に×2のときは4段階、×4のときは6段階で移動できます。
- 現在拡大されている箇所を画面下で確認できます。




ちょっと一言！



- ズーム機能は、操作表示画面が表示されている間は作動しません。
- ディスクによっては×4の大きさに拡大できないものもあります。
- ビデオCDは×2の大きさのみ拡大できます。

MP3ディスクの再生

MP3



1

MP3トラックが記録されたディスクを挿入する

- MP3メニュー画面が表示されます。
- グループ名の先頭には "回" が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示す "▼" が表示されます。前のページがある場合には "▲" が表示されます。"▼" の右側には現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- グループ1（フォルダ255）、トラック256まで認識できます。



2

▲/▼ボタンで再生したいトラックを選択し、再生ボタンまたは決定ボタンを押す

トラックを選択した場合

選択したトラックから順に再生が始まります。

グループを選択した場合

▲/▼ボタンで再生したいグループを選択し、▶ボタンを押してトラックを選択します。再生ボタンまたは決定ボタンを押すと再生が始まります。

- "はじめてから再生"を選び、再生ボタンを押すと、ディスクの頭から、トラック・グループの順に再生します。
- ▶ボタンまたは決定ボタンでトラック名が選択できる階層に移動します。
- トップメニューボタンを押すと1番上の階層に戻ります。
- 9階層以降の階層は再生できません。



3

再生を停止するときは停止ボタンを押す

ちょっと一言！




- グループ、トラックの名前は25文字まで表示できます。漢字、ひらがな、カタカナは表示できません。その他認識できない文字はアスタリスクで表示されます。
- MP3の音声は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されます。
- MP3メニューの最初の画面を表示するときは、停止中にトップメニューボタンを押します。
- 記録したときの条件によっては、再生できないグループやトラックが表示されることがあります。
- 固定ビットレート112kbps以上で記録されたMP3ファイルを推奨します。

再生中に切りかえる

MP3ディスクを希望するトラックから再生する

MP3



1

ダイレクトボタンを押す

- 選択メニュー画面が表示されます。

ダイレクト



2

▲/▼ボタンで再生したいトラックを選択し、再生または決定ボタンを押すと再生が始まる

ちょっと一言!




- 画面表示を消した状態で再生していると数字ボタンでトラック番号を入力すると、トラックのダイレクト再生を始める事ができます。
- サーチメニュー画面表示中はダイレクト再生できません。
- トラックNo.にない数字を入力してしまうと禁止マークが表示され、ダイレクト再生モードは解除されます。
- 希望するタイムカウントからの再生はできません。

再生中に切りかえる

MP3ディスクを希望するトラックから再生する

MP3ディスクをプログラム順に再生する

MP3



1

停止中にモードボタンを押す

- プログラム画面が表示されます。


モード



2

▲/▼ボタンでグループを選択し決定ボタンを押す

- トラック選択画面になります。



3 ▲/▼ボタンでトラックを選択し、決定ボタンを押すとプログラムが入力される



- プログラム入力されたトラックは右画面に表示されます。
- 画面内に全て表示しきれない場合は次のページを示す"▼"が表示されます。
- ◀ボタンを押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表示します。

ちょっと一言!



- クリアボタンを押すと最後に入力したプログラムを取り消すことができます。
- リターンボタンを押すとプログラムの内容を記憶した状態で停止画面になります。
- プログラム再生をやめるときは停止ボタンを2回押します。モードボタンを押すと、設定していたプログラム再生を始めることができます。
- 電源を切ったりディスプレイを開けるとプログラム設定は解除されます。
- 最大プログラム数は99トラックまでです。


4 プログラム入力が完了すれば再生ボタンを押す

- プログラム再生が始まります。



MP3ディスクをランダム再生する

MP3



1 停止中にモードボタンを2回押す



2 再生ボタンを押す

- ランダム再生が始まります。

再生中に切りかえる

MP3ディスクをランダム再生する

再生中の情報を見る（画面表示）

画面表示の切りかえ

リモコンの画面表示ボタンを押してディスクについての情報を確認したり、サーチや再生中の設定を変えることができます。

再生情報の表示

DVD CD VCD MP3 DVD-RW

VRモード

1

再生中に画面表示ボタンを押す

- 画面上に情報が表示されます。
- 画面表示ボタンをくり返し押すと、次の情報が表示されます。



DVDの場合

- (1) **C (チャプター)** 時間
- (2) **T (タイトル)** 時間
- (3) **ビットレート** レイヤ

	項目	表示内容
(1)	C	現チャプター番号/総チャプター数
	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間
(2)	T	現タイトル番号/総タイトル数
	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間
(3)	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。表示は目安です。
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます（リピート設定されていないときは、表示されません）。
	レイヤ	LO/L1 2層ディスクを再生している時、現在再生しているレイヤ（層）を表示します。

リターンボタンを押すと、表示なしの再生画面に戻ります。
※カメラアングルが切り換え可能な場合のみ、表示されます。

VRモードの場合

(1)と(2)はDVDの場合と同じです

- (3) **ビットレート** プレイリスト設定


	項目	表示内容
(3)	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。表示は目安です。
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます（リピート設定されていないときは、表示されません）。
	プレイリスト	ORG : [オリジナル]を再生しています。 PL : [プレイリスト]を再生しています。

リターンボタンを押すと、表示なしの再生画面に戻ります。

オーディオCD/ビデオCDの場合

- (1) **T (トラック)** 時間
- (2) **オール** 時間

プログラム/ランダム再生中のみ、オールは表示されません




	項目	表示内容
(1)	T	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間/トラック残り時間
(2)	オール	現トラック番号/総トラック数
	時間	ディスク経過時間/ディスク残り時間

リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。

MP3の場合

- (1) **ファイル名** 時間
- (2) **1/36 0:02:57** 時間
- (3) **プログラム/ランダム再生中のみ**



	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック名称
	T	現トラック番号/総トラック数
(2)	時間	トラック経過時間
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます（リピート設定されていないときは、表示されません）。 T : トラック G : グループ A : オール

リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。



ちょっと一言！

- 再生中に停止ボタンを押すと、MP3メニューが表示されます。
- MP3メニューの最初の画面を表示するときは、停止中にトップメニューボタンを押します。

バーチャルサラウンド設定

DVD CD VCD MP3 DVD-RW
VRモード

- 再生中にモードボタンを押す
● 現在の設定状態が表示されます。



- 決定ボタンで1/2/オフを切り換える

1: サラウンド（標準）
2: サラウンド（強）
オフ: オリジナルの音声を再生します。


マーカー設定

DVD CD VCD DVD-RW
PBC未対応 VRモード

マーカー機能を使って、指定した箇所をすばやく頭出しすることができます。マーカーは10個まで設定することができます。

マーカーの設定をするには

- 再生中にマーカーボタンを押します。
- ◀/▶ ボタンで設定されていないマーカー（-:-:-）を選びます。
- マーカーをつけたい箇所決定ボタンを押します。マーカーをつけた箇所の時間が表示されます。
- マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中画面に戻ります。



マーカーを設定した箇所から再生を行う場合は

- 再生設定ウィンドウ内のマーカーを◀/▶ ボタンで選び、決定ボタンを押します。
- ◀/▶ ボタンで頭出ししたい箇所（マーカー）を選び、決定ボタンを押します。選択された箇所から再生が始まります。
- マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中画面に戻ります。

マーカー設定を削除する場合は

- ◀/▶ ボタンで削除したいマーカーを選び、クリアボタンを押します。
- すべてのマーカー設定を削除する場合は、◀/▶ ボタンでACを選び、決定ボタンを押します。
- マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中画面に戻ります。

デジタルガンマ

DVD VCD DVD-RW
VRモード

デジタルガンマとは、映像の明るい部分はそのままだに、暗くて、見づらい部分を明るく、見やすく補正することにより、DVD本来の高画質を豊かに再現するデジタル高画質機能です。

- 再生中にガンマ/黒レベルボタンを1回押す
● 現在の設定状態が表示されます。



- 決定ボタンで1/2/3/オフを切り換える

1/2/3: 暗い部分を明るく補正します。
1から順に明るくなり、3が一番明るくなります。

オフ: オリジナルの明るさで再生します。

黒レベル設定


DVD VCD DVD-RW
VRモード

画面の暗いところを全体的に明るくします。

- 再生中にガンマ/黒レベルボタンを2回押す



- 決定ボタンでオン/オフを切り換える



画面表示

画面表示の切り替え

ちょっと一言!







■ 設定したマーカーは電源をオフにするか、トレイを開けると削除されます。


設定をかえる(セットアップ) — 設定一覧(出荷設定) —

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。


- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。詳しくは各ページをご参照ください。

メニュー項目	設定項目 (□は工場出荷設定)		設定内容
1. 言語設定 ➡ 51～54ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語 ⋮	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕言語	オフ 日本語 英語 ⋮	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	日本語 英語 ⋮	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	画面表示言語 	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される“再生”などの言語の設定
2. 映像設定 ➡ 55～57ページ	TV画面モード 	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	表示パネル	明るい 暗い オート	本体表示パネルの照度設定
	アングルアイコン	オン オフ	アングルアイコン () の画面表示有無の設定
	オートパワーオフ	オン オフ	停止状態で35分以上何も操作しないとき、電源「切」にするか設定
3. 音声設定 (デジタル出力) ➡ 58～60ページ	DRC	オフ オン	音量範囲をコントロールするか設定
	ドルビーデジタル 	ビットストリーム DPCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号の種類を設定
	DTS	オフ ビットストリーム	
	ダウンサンプリング	オン オフ	96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換するか設定
4. パレンタル設定 (視聴制限) ➡ 61～62ページ	パレンタルレベル	オール 8～1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
	パスワード変更	4桁のパスワードを入力	パスワードの設定・変更



- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
[➡ 14、35ページ]
-  とかかれたマークのある項目は、クイックセットアップ画面でも設定することができます。その他の項目は、カスタムセットアップ画面での設定が必要となります。

言語設定




再生モードになっている場合には
停止ボタンを押します。




1

停止中に初期設定ボタンを押す

● クイックセットアップ画面が表示されます。





初期設定



2

◀/▶ ボタンを押して “ ” を選択し、
決定ボタンを押す



● カスタムセットアップ画面が表示されます。



3

◀/▶ ボタンを押して “ ” を選択し、
決定ボタンを押す



● 言語設定画面が表示されます。



設定をかえる(セッティングアップ)

4


▲/▼ボタンを押して選択したい項目を選び、決定ボタンを押す





音声言語 (初期設定: オリジナル)
再生ディスクの言語(音声)を選択します。
*オリジナル: ディスクのオリジナル言語(音声)となります。





字幕言語 (初期設定: オフ)
再生ディスクの言語(字幕)を選択します。
*オフ: 字幕なしとなります。




ディスクメニュー言語 (初期設定: 日本語)
ディスクメニューの表示言語を選択します。



画面表示言語 (初期設定: 日本語) 
設定画面の言語やテレビ画面に表示される言語を選択します。







5

▲/▼ボタンを押して選択したい項目を選び、決定ボタンを押す

- 音声、字幕、またはディスクメニュー設定画面上で“その他”を選択した場合、言語コード設定画面が表示されます。54ページのリストを参照しながら数字ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



6

初期設定ボタンを押す

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言!



- 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、音声ボタンと字幕ボタンを使います。41, 42ページに詳しい説明があります。



設定をかえる(セットアップ)

言語コード一覧表




言語名	言語コード
アフアル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語	5047
ドイツ語	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語	5158
英語	5160
エスペラント語	5161
スペイン語	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語	5264
フリジア語	5271
アイルランド語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語	5467
アルメニア語	5471

言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピク語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語	5565
イタリア語	5566
ヘブライ語	5569
日本語	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カナダ語	5760
韓国語	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語	6058
ノルウェー語	6061
プロバンス語	6149
アフアン語 (オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュトー語	6265
ポルトガル語	6266



言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語	6461
ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語	7254
ズールー語	7267




● カスタムセットアップ画面が表示されます。



●映像設定画面が表示されます。





設定をかえる(セットアップ)





4


▲/▼ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す





TV画面モード (初期設定：4:3 レターボックス) 
 4:3 レターボックス：上下に黒いバーつきのワイド画面
 4:3 パンスキャン：全画画像両サイドトリミング
 16:9ワイド：ワイド画面テレビに接続されている場合





表示パネル (初期設定：明るい)
 本機表示パネルの表示輝度を調整します。
 *オート：再生中のみ暗転します。




アングルアイコン (初期設定：オン)
 画面上にアングルアイコンを表示／非表示します。



オートパワーオフ (初期設定：オン)
 静止または停止状態で35分間入力がない時、電源が自動的に切れるようにするには、オフを選びます。




映像設定 設定をかえる



設定をかえる(セットアップ)

音声設定




1

停止中に初期設定ボタンを押す

● クイックセットアップ画面が表示されます。


初期設定




2

◀/▶ ボタンを押して “ ” を選択し、決定ボタンを押す

● カスタムセットアップ画面が表示されます。




決定



3

◀/▶ ボタンを押して “ ” を選択し、決定ボタンを押す

● 音声設定画面が表示されます。




決定



4

▲/▼ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す



4



決定

DRC (初期設定: オフ)

オン: ダイナミックレンジが利用できます。

- この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより夜間の出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることができます。
- ただし、この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。



決定




ドルビーデジタル (初期設定: ビットストリーム)

ビットストリーム: ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

DPCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。



決定



設定をかえる

音声設定

→ 次ページへつづく

設定をかえる(セッティングアップ)

DTS (初期設定：オフ)

ビットストリーム： DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。


オフ： DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。



ダウンサンプリング (初期設定：オン)

96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。ただし、96kHzの高音質で楽しむためにはサンプリング周波数96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

- * オフ： サンプリング周波数96kHzでデジタル出力されます。
“オフ” に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、96kHzで録音された音はデジタル出力で48kHzに変換して出力されます。
- * オン： サンプリング周波数48kHzに変換して出力されます。
96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。



5

5

初期設定ボタンを押す

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

設定をかえる
音声設定



ちょっと一言!

■ メニュー画面付きDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでも設定が必要となる場合があります。


パレンタル設定 (視聴制限)

1

停止中に初期設定ボタンを押す

- クイックセットアップ画面が表示されます。


初期設定



2

◀/▶ ボタンを押して “ ” を選択し、決定ボタンを押す

- カスタムセットアップ画面が表示されます。



決定




3

◀/▶ ボタン押して “ ” を選び、決定ボタンを押す


4

数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力する

- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力し、決定ボタンを押します。この数字は次回からパスワードとして使用されます。忘れないようにご注意ください。
- パスワードを入力して、パレンタルレベルとパスワード設定を変更することができます。
- 「4」「7」「3」「7」をパスワードにすることはできません。




設定をかえる(セットアップ)



5

▲/▼ボタン押して項目を選び、決定ボタンを押す



パスワード変更を選択した場合

- 数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、決定ボタンを押します。

パレンタルレベルを選択した場合

- ▲/▼ボタンを押して8から1までの項目を選び、決定ボタンを押します。

オール

パレンタルロックをオフ状態にします。

レベル8


どのグレードのDVDソフトウェア(成人、一般、子供)でも再生できます。

レベル7から2

一般用と子供向けのDVDソフトウェアのみ再生できます。

レベル1

子供用のDVDソフトウェアのみ再生できます。



6

初期設定ボタンを押す

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

パレンタル設定(視聴制限)

設定をかえる

ちょっと一言!



- DVDによっては、パレンタルロックが作動するか見分けるのが難しい場合があります。設定した方法で、パレンタルロック機能が作動するか確認してください。
- パスワードを忘れないように、どこかに書きとめておいてください。



パスワードを忘れたとき

61ページ手順4で以下の操作をおこなって下さい。

※電源が「入」の状態、ディスクが入っていないとき、リモコンの[4]、[7]、[3]、[7]の順にボタンを押します。すでに入力されていたパスワードがリセットされます。

故障かな？と思ったときは

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

症 状	原 因	処 置	参照ページ
電源が入らない	※電源プラグがはずれている ※停電で電源が切れている	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込む ●安全保護装置が働いていることがあります。このときは、1度電源プラグをコンセントから抜き、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください	— —
リモコンで操作できない	※リモコンがこのプレーヤーの受光部に向いていない ※リモコンとこのプレーヤーが離れすぎている ※リモコンとこのプレーヤーの受光部の間に障害物がある ※リモコンの電池が消耗している ※リモコンに水など水分を含む物をこぼした ※本体が故障している可能性があります	●リモコンをこのプレーヤーの受光部に向ける ●7m以内の所で操作する ●障害物を取り除く ●電池を交換する ●リモコンの交換が必要です。お近くの販売店にご相談ください ●ラジオを利用し、次のようなチェックを行ってみてください。 AM放送で放送局のない周波数(雑音の出る状態)に合わせ(音量は大きめ)、ラジオのそばで任意のボタンを押します。雑音の中にブ、ブ、ブのような音が聞こえてきましたらリモコンは正常と考えられますので、本体が故障している可能性があります。お近くの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	18 18 18 —
画像が出ない	※映像接続コードがはずれている ※違う種類のディスクが入っている ※コピーガード機能が働いている ※プログレスイッチが「入」になっている	●映像接続コードをしっかりと接続する ●DVD(リージョン番号2、ALL)、ビデオCD以外の物が入っていないか確認する ●本機とテレビを直接接続する ●映像端子、S映像端子で見るときは、プログレスイッチを「切」にしてください	20 13 21
再生が始まらない	※結露が発生している ※ディスクが入っていない ※ディスクが裏返しに入っている ※ディスクが汚れている ※バレンタル設定(視聴制限)が有効になっている	●電源「入」のまま、しばらく放置する ●ディスクを入れる ●ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直す ●ディスクを清掃する ●バレンタル設定を解除するか、規制レベルを変更する	10 24 24 10 61~62
音が出ない	※音声接続コードがはずれている ※音声出力の選択が正しくない ※音声接続をしている機器の電源が入っていない ※音声接続をしている機器の入力切り換えが正しくない ※DTS音声を再生している	●音声接続コードをしっかりと接続する ●音声出力の選択を正しく行なう ●音声接続をしている機器の電源を入れる ●音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう ●アナログ出力端子からDTS音声は出力されません。	20~23 58~60 — —
映像が乱れる	※コピーガード機能が働いている ※早送り、早戻しをした直後である ※携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している	●本機とテレビを直接接続する ●画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません ●本機から離して使用する	21 11
セットアップで選んだ音声言語、字幕言語にならない	※DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する	41~42
アングルを変えて見ることができない	※DVDディスクに複数のアングルが記録されていない	●DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認する	43
音声言語、字幕言語の切り換えができない	※DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する	—
テレビ画面に「O」が表示され、操作できない	※このプレーヤーまたはディスクがその操作を禁止しています	●故障ではありません	25
再生中に画像が動かなくなる	※ディスクに記録されたデータの中に、あやまりがある可能性がある ※ディスクが汚れている ※ディスクにキズがある ※2層ディスクが1層から2層に切り換わった	●停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる ●ディスクを清掃する ●キズのないディスクと取り替えて再生する ●映像が一瞬とまることがありますが、故障ではありません。	— 10 24
勝手に電源が切れる	※停止状態で35分経過すると、自動的に電源「切」状態になります	●再度、電源を入れ直す	—
"ディスクエラー—ディスクを取り出してください。—再生可能なディスクを挿入してください。"—と画面表示される	※再生できないディスクが入っている ※ディスクが汚れている ※ディスクが裏返しに入っている ※ディスクにキズがある	●再生できるディスクを入れる ●ディスクを清掃する ●ディスクのラベル面を上にして正しく入れ直す ●キズのないディスクと取り替えて再生する	13 10 24 —
"リージョンエラー—ディスクを取り出してください。—この地域での再生は禁止されています。"—と画面表示される	※リージョン番号「2」または「ALL」以外のディスクが入っている	●リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れる	13
"バレンタルエラー—ディスクを取り出してください。—現在のバレンタル設定では再生が制限されています。"—と画面表示される	※バレンタル設定が有効になっている	●バレンタル設定を変更する	61~62

ちょっと一言!



- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

ここをお調べください

故障かな？

仕 様

形 式		DVDビデオ、オーディオCD、ビデオCD
再生可能なディスク		DVDビデオディスク、DVD-R*、DVD-RW* オーディオCDディスク、ビデオCDディスク CD-R*、CD-RW*
出力信号方式		NTSCカラー方式
周波数特性		DVD (LPCM音声) 20Hz～22kHz (48kHzサンプリング周波数) 20Hz～44kHz (96kHzサンプリング周波数) オーディオCD・ビデオCD 20Hz～20kHz (JEITA)
信号対雑音比 (S/N比)		CD・ビデオCD : 120dB (JEITA)
ダイナミックレンジ		DVD(LPCM音声): 102dB、CD・ビデオCD : 99dB (EIAJ)
端 子	S映像出力	ミニDIN 4pinX1 (75Ω) (C) 0.286 V(p-p) (75Ω)
	映像出力	ピンジャックX1 1V(p-p) (75Ω)
	コンポーネント映像出力	D1/D2出力端子
	光デジタル音声出力	光コネクタX1
	同軸デジタル音声出力	ピンジャックX1 0.5V(p-p) (75Ω)
	アナログ音声出力	ピンジャックX2 (左チャンネルX1、右チャンネルX1) 2V(rms) (100kΩ)
電 源		AC100V/50Hz,60Hz
消費電力		約10.0W (待機時: 約0.3W)
許容温度範囲		5℃～40℃
許容湿度範囲		80%以下
寸 法		435mm (幅) x 55mm (高さ) x 211mm (奥行)
質 量		約1.8kg

*詳しくは、「ディスクについて」[➡ 13ページ]をご覧ください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保証書 (別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取ってください。
- 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、DVDビデオプレーヤーの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しております。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?と思ったときは」(63ページ)を調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡していただきたい内容

品名	: DVDビデオプレーヤー
形名	: DV-SF70P
お買いあげ日	: (年月日)
故障の状況	: (できるだけ具体的に)
ご住所	: (付近の目印も合わせてお知らせください。)
お名前	:
電話番号	:
ご訪問希望日	:

便利メモ

お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販 売 店 名
年 月 日	電話 () —

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

ご自分での修理はしないでください。
たいへん危険です。

愛情点検



長年ご使用のDVDビデオプレーヤーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		＜東日本地区＞	＜西日本地区＞
○ 携帯電話／PHSでのご利用は ……	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ……	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎ **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄・奄美地区)は……*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市総台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市の磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	清水市島坂1170
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川県野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6972 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(03.02)

あ行

- アングルの変更 43
- 一時停止 28
- お手入れ 11
- オーディオCD 14, 24
- 音声(言語)の変更 41, 51, 58

か行

- カメラアングル 43
- 画面表示の切り換え 48
- 乾電池 11, 18
- 希望するタイムカウントからの再生 39
- 希望するチャプターまたはタイトルからの再生 38
- 希望するトラックからの再生 40
- 繰り返し再生 31
- 言語コード一覧表 54
- 言語設定 51
- 故障かな?と思ったときは 63
- コマ送り再生 29
- コンポーネント 20, 21

さ行

- 再生
 - ディスクの再生 24
 - いろいろな再生 28
- 再生可能なディスク 13
- 視聴制限 61
- 字幕(言語)の変更 42, 51
- ズーム再生 44
- スロー再生 30
- 静止画 28
- 接続 20-23

た行

- タイトル 14, 19, 38
- タイトルメニュー 36
- チャプター 14, 19, 38
- つづき再生 27
- ディスクメニュー 35
- デジタルガンマ 49
- トラック 14, 19, 40
- ドルビーデジタル 59
- トレイ 16, 24

は行

- 早送り 26
- 早戻し 26
- パスワード 61
- パレンタルレベル 62
- 光デジタル 22
- ビデオCD 14, 24
- ビデオレコーディングフォーマット 37
- 表示部 16, 19
- プログラム再生 33
- プログレッシブ 21

ら行

- ランダム再生 34
- リージョン番号 13
- リピート再生 31
- リモコン 11, 17

英数字

- A-Bリピート再生 32
- DTS 23
- MP3再生 45
- S映像出力 20
- Y/C_B/P_B、Y/C_R/P_R 20
- 4:3 パンスキャン 56
- 4:3 レターボックス 56
- 16:9 ワイド 56

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター	東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280
	西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993
《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 （年末年始を除く）			

● 修理のご相談は・・

66ページ記載の「お客様相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番